

Rocker Panel Installation Instructions

Congratulations on your purchase of a high quality PUTCO product. Should you need any application or technical assistance, feel free to call us at: 1-800-247-3974
Monday-Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. (Central Standard Time)
Contact your PUTCO dealer for other quality accessories.

Please read all instructions before installation and to check to see that all parts are included.

KIT CONTENTS:	
Description	Qty
Regular Cab Rocker Panels	10
SuperCab Rocker Panels	12
SuperCrew Rocker Panels	12

Tools Required:

- Rubbing Alcohol
- Clean Towel
- Painter's Tape

Rocker Panel Installation

1. Clean and dry the vehicle thoroughly.
2. The vehicle surface temperature must be a minimum of 10°C (50°F).
3. Apply rubbing alcohol to the clean towel and wipe down the entire boxed area shown in Figure 1 on both driver and passenger sides of the vehicle. This will ensure proper adhesion to the vehicle.



4. As shown in Figure 2, apply painter's tape along body line with the bottom of the tape sitting about 1/4" below the body line. **IMPORTANT: Be sure the tape is applied straight and evenly.** The tape line must be one piece and start at the front wheel well and follow the body line to the rear bumper.



Figure 2

5. Each panel will be numbered 1D/P - 5D/P (for Regular Cab) or 1D/P - 6D/P (For SuperCab and SuperCrew). (D = Driver Side, P = Passenger Side) Determine and verify the exact location for each panel by holding them up to the vehicle, lining the top edge of the panel with the bottom edge of the tape line. Panel #1 should be located behind the front wheel. Panel #2 located on the front door and so on until you reach the last panel located on the bed behind the rear wheel.
6. Once you verify the location for each panel, begin applying the panels by removing the red protective film from the back of Panel #1 on the passenger side. Align the top edge of the panel with the tape and the back edge about a 1/16" from the back edge of the quarter panel. **IMPORTANT: Do not to allow the adhesive surface of the panels to touch the vehicle prior to being in the correct location.** When aligned, press and hold in position for 30 seconds to ensure proper adhesion. See Figure 3 for proper alignment.



Figure 3

7. Remove and fold down about 1/2" of the red protective film from the entire top side of panel #2. Hold the ends of the panel as you align it to the tape on the front door. When the part is aligned to the door and the tape line, gently press the exposed adhesive part onto the vehicle, while maintaining alignment. Slowly pull the remaining red protective film downward until the film has been completely removed. Press the panel firmly onto the vehicle for 30 seconds to ensure proper adhesion.
8. Repeat step 7 for the remaining panels on the passenger side, then lastly, remove painter's tape on the passenger side.
9. Repeat steps 6 thru 8 on the driver side of the vehicle.



Ford Licensed Accessories by Putco LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Putco are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Putco.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on the New Vehicle Monroney Label (window sticker)	3 years or 36,000 miles whichever comes first	3 years or 60,000 kilometers whichever comes first
Product not purchased at time of new Ford vehicle purchase	Whichever of the following two options is greater: 1) 2 years/unlimited mileage or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following two options is greater: 1) 2 years/unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification, or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Putco has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

Note to dealer:

Ford dealers should contact Putco by phone at 1-800-247-3974 or by email to: support@putco.com

Panel para la puerta

Instrucciones para la instalación

Felicitaciones por su compra de un producto PUTCO de alta calidad. Si necesita alguna aplicación o asistencia técnica, no dude en llamarnos al: 1-800-247-3974

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora estándar del centro)

Póngase en contacto con su distribuidor PUTCO para obtener otros accesorios de calidad.

Lea todas las instrucciones antes de la instalación y verifique que todas las partes estén incluidas.

CONTENIDO DEL KIT	
Descripción	Cantidad
Paneles para las puertas Regular Cab	10
Paneles para las puertas Supercab	12
Paneles para las puertas SuperCrew	12

Herramientas requeridas:

-
- Alcohol
- Toalla limpia
- Cinta de pintor

Instalación de panel para la puerta

1. Limpie y seque el vehículo a fondo.
2. La temperatura de la superficie del vehículo debe ser de un mínimo de 10°C (50°F).
3. Aplique alcohol sobre la toalla limpia y limpie toda el área que se muestra en la Figura 1, en ambos lados del vehículo, del conductor y del pasajero. Esto asegurará una adhesión adecuada al vehículo.



4. Como se muestra en la Figura 2, aplique cinta de pintor a lo largo de la línea de la carrocería con la parte inferior de la cinta colocada aproximadamente 1/4" debajo de la línea de la carrocería. **IMPORTANTE: asegúrese de que la cinta se aplique en forma recta y uniforme.** La línea de la cinta debe ser de una sola pieza y comenzar en la rueda delantera y seguir la línea de la carrocería hasta el parachoques trasero.



Figura 2

5. Cada panel estará numerado 1D/P - 5D/P (para Regular Cab) o 1D/P - 6D/P (para SuperCab y SuperCrew). (D = lado del conductor, P = lado del pasajero) Determine y verifique la ubicación exacta de cada panel sosteniéndolos contra el vehículo, alineando el borde superior del panel con el borde inferior de la línea de la cinta. El panel N° 1 debe ubicarse detrás de la rueda delantera. El panel N° 2 ubicado en la puerta delantera y así sucesivamente hasta llegar al último panel ubicado en la caja detrás de la rueda trasera.

6. Una vez que verifique la ubicación de cada panel, comience a aplicar los paneles quitando la película protectora roja de la parte posterior del Panel N° 1 en el lado del pasajero. Alinee el borde superior del panel con la cinta y el borde posterior aproximadamente a 1/16" del borde posterior del cuarto de panel. **IMPORTANTE: no permita que la superficie adhesiva de los paneles toque el vehículo antes de estar en la ubicación correcta.** Cuando esté alineado, presione y mantenga presionado durante 30 segundos para garantizar una adhesión adecuada. Consulte la Figura 3 para ver la alineación correcta.



Figura 3

7. Retire y doble aproximadamente 1/2" de la película protectora roja de todo el lado superior del panel N° 2. Sostenga los extremos del panel mientras lo alinea con la cinta en la puerta principal. Cuando la parte esté alineada con la puerta y la línea de la cinta, presione suavemente la parte adhesiva expuesta sobre el vehículo, mientras mantiene la alineación. Tire lentamente de la película protectora roja restante hacia abajo hasta que la película se haya eliminado por completo. Presione el panel firmemente sobre el vehículo durante 30 segundos para asegurar una adhesión adecuada.

8. Repita el paso 7 para los paneles restantes en el lado del pasajero, luego, por último, retire la cinta de pintor del lado del pasajero.

9. Repita los pasos 6 a 8 en el lado del conductor del vehículo.



Accesorios con Licencia Ford de Putco GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que todos los números de pieza de Ford provistos por Putco están libres de defectos en materiales o mano de obra en productos instalados adecuadamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía aplicable que se detalla a continuación. Putco no paga ni reembolsa la mano de obra para el reemplazo o servicio del producto defectuoso.

PERIODO DE GARANTÍA		
	Estados Unidos	Fuera de los Estados Unidos
Producto que aparece en la etiqueta del nuevo vehículo Monroney (etiqueta de la	3 años o 36.000 millas, lo que ocurra primero	3 años o 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero
Producto no comprado al momento de la compra del vehículo Ford nuevo	Cualquiera de las siguientes dos opciones que sea mayor: 1) 2 años/kilometraje ilimitado o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes dos opciones que sea mayor: 1) 2 años/kilometraje ilimitado o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo.

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación, o falta de mantenimiento.

Los daños incidentales y consecuentes no son recuperables bajo esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Es posible que tenga derechos adicionales u otros que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Si experimenta un problema de garantía con este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, la mano de obra también está cubierta - Garantía y Política de Ford - Sección 3.

Tenga en cuenta que Putco tiene piezas de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y distribuidores a resolver los problemas de garantía y de no garantía lo antes posible.

Nota para el concesionario:

Los concesionarios Ford deben comunicarse con Putco telefónicamente al 1-800-247-3974 o por correo electrónico a: support@putco.com

Instructions de montage du bas de caisse

Félicitations pour l'achat d'un produit PUTCO haute qualité. Si vous avez besoin d'assistance technique pour l'application, n'hésitez pas de nous contacter au: 1-800-247-3974 du lundi au vendredi de 8h à 17h (Heure Normale du Centre)
Contactez votre concessionnaire PUTCO pour d'autres accessoires de qualité.

Veillez lire toutes les instructions avant l'installation et vérifiez si vous avez reçu tous les composants.

CONTENU DU KIT:	
Description	Qté
Bas de caisse pour cabine normale	10
Bas de caisse pour cabine SuperCab	12
Bas de caisse pour cabine SuperCrew	12

Outils nécessaires:

- Alcool isopropylique
- Chiffon propre
- Ruban adhésif

Montage du bas de caisse

1. Lavez et séchez soigneusement le véhicule.
2. La température de la surface du véhicule sera d'au moins 10°C (50°F).
3. Appliquez de l'alcool isopropylique sur le chiffon propre et nettoyez l'entière surface encadrée illustrée dans la Figure 1 sur le côté conducteur et sur le côté passager du véhicule. Cela assurera l'adhésion adéquate au véhicule.



4. Comme illustré dans la Figure 2, appliquez le ruban adhésif au long de la ligne de la carrosserie avec la partie inférieure de la bande à environ 6 mm (1/4") en dessous de la ligne de la carrosserie. **IMPORTANT: Assurez-vous que la bande a été appliquée de manière droite et uniforme.** La ligne du ruban doit être ininterrompue, commencer au passage de roue avant et suivre la ligne de la carrosserie jusqu'au pare-choc arrière.



Figure 2.

5. Chaque panneau sera numéroté 1D/P - 5D/P (pour la cabine normale) ou 1D/P - 6D/P (pour les cabines SuperCab et SuperCrew). (D = Côté conducteur, P = Côté passager) Établissez et vérifiez l'emplacement exact de chaque panneau en les soutenant devant le véhicule, en alignant le bout supérieur du panneau avec le bout inférieur du ruban adhésif. Le panneau no. 1 sera localisé derrière la roue avant. Le panneau no. 2 sera localisé sur la portière avant et ainsi de suite jusqu'au dernier panneau qui sera localisé sur le plateau, derrière la roue arrière.
6. Après avoir vérifié l'emplacement de chaque panneau, commencez à appliquer les panneaux en enlevant la pellicule rouge de protection du dos du panneau no. 1 sur le côté passager. Alignez le bout supérieur du panneau avec le ruban et le bout inférieur à environ 1,5 mm (1/16") du bout arrière du panneau de custode. **IMPORTANT: Ne pas laisser la surface adhésive des panneaux toucher le véhicule avant de se trouver dans l'emplacement correct.** Après l'alignement, appuyez et maintenez le panneau sur position pendant 30 secondes pour assurer l'adhésion adéquate. Consultez la Figure 3 pour l'alignement adéquat.



Figure 3.

7. Enlevez et pliez environ 12,5 mm (1/2") de la pellicule rouge de protection de l'entière partie supérieure du panneau no. 2. Soutenez les bouts des panneaux à mesure que vous l'alignez au ruban sur la portière avant. Lorsque l'élément est aligné avec la portière et la ligne du ruban, appuyez doucement sur la partie exposée de l'adhésif sur le véhicule, tout en maintenant l'alignement. Tirez gentiment sur la pellicule rouge de protection vers le bas jusqu'à l'enlèvement complet de la pellicule. Appuyez fermement sur le véhicule pendant 30 secondes pour assurer l'adhésion adéquate.
8. Répétez l'étape 7 pour le reste des panneaux sur le côté passager, et dernièrement, enlevez le ruban adhésif sur le côté passager.
9. Répétez les étapes de 6 à 8 sur le côté conducteur du véhicule.



GARANTIE LIMITÉE pour les accessoires sous licence Ford par Putco

Tous les numéros de pièces Ford fournis par Putco sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication sur des produits correctement installés conformément aux instructions de montage fournies avec le produit. Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement de tout produit défectueux sans frais pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. La main-d'œuvre pour le remplacement ou l'entretien du produit défectueux n'est ni payée ni remboursée par Putco.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	États-Unis	Hors des États-Unis
Le produit figurant sur l'étiquette New Vehicle Monroney (autocollant de vitre)	3 ans ou 36 000 miles, selon la première éventualité	3 ans ou 60 000 km, selon la première éventualité
Produit non acheté au moment de l'achat d'un nouveau véhicule Ford	Quelle que soit la plus grande des deux options suivantes: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) Le reste de la garantie du véhicule neuf	Quelle que soit la plus grande des deux options suivantes: 1) 2 ans / kilométrage illimité ou 2) Le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou défaillances causés par une mauvaise utilisation, un abus, un accident, une installation, une modification ou un entretien incorrecte ou inadéquat. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas couverts sous cette garantie. Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, veuillez visiter votre concessionnaire Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et effectuée par le concessionnaire, la main-d'œuvre est également couverte - - Garanties et politiques Ford - Section 3.

Veuillez noter que Putco propose des pièces de rechange pour aider les consommateurs et les concessionnaires à résoudre les problèmes de garantie et de non-garantie le plus rapidement possible.

Remarque au concessionnaire:

Les concessionnaires Ford devraient contacter Putco par téléphone au 1-800-247-3974 ou par courriel à l'adresse: support@putco.com